

Geldladeneinsatz für DIEBOLD NIXDORF KA 21

Mit INKiESS Geldladeneinsatz 7021 RE

Aus der Geldlade KA 21 ist nur der Münzeinsatz zu entnehmen.



Dem INKiESS Geldladeneinsatz 7021 RE ist eine Auflage beigelegt. Diese ist an die rechten Seitenwand hinten zu kleben. Hierzu die Schutzfolien von den beiden Klebeflächen abzuziehen. Den INKiESS Geldladeneinsatz 7021 RE wie abgebildet in den Münzbereich der Geldlade einsetzen und nach hinten positionieren.



Vor dem Schließen der Lade den richtigen Sitz des INKiESS Geldladeneinsatzes kontrollieren.