



Schubladeneinsatz für ANKER Universal Schublade UCD

Mit INKiESS Schubladeneinsatz 701 RE

Der ANKER Lade UCD ist nur der Münzeinsatz zu entnehmen.



Den INKiESS Schubladeneinsatz 701 RE in den Münzbereich der Lade einsetzen.
Lade vorsichtig schließen.

