

MiNiKORD Kasse 70 mit 7 Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 Cent



Grundmodell MiNiKORD Kasse 70 nur für Münzgeld mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 Cent. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Pfeil" bei 2 EURO und 1 EURO Münzbehälter. Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.

Bestehend aus:

- 1 MiNiKORD Untersatz U 70
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 2 EURO
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 1 EURO
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 50 Cent
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 20 Cent
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 10 Cent
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 5 Cent
- 1 MiNiKORD Einzelmünzbehälter 2 + 1 Cent

Technische Details

Artikelnummer	EAN Nummer	Material	Breite in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm
2 0070 03 100 79 99	4012555030995	Kunststoff	29	12,5	4,5

*Vertrauen Sie der Original INKiESS Geldzählkasse –
sie ist ein Symbol für Zuverlässigkeit!*