

Münzroller MR 8



Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden. Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen. Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen. Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einkerbungen am Stützzapfen zur Orientierung). Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen. Rechte Seite zufalzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen.

Technische Details

Artikelnummer	EAN Nummer	Material	Länge in cm
9 0876 13 000 91 00	4012555039400	Kunststoff	20,0

*Vertrauen Sie der Original INKiESS Geldzählkasse –
sie ist ein Symbol für Zuverlässigkeit!*